








S=SORMONTO ANTA SU FIANCO









ANTA INTERNA






ANTA ESTERNA




ANTA INTERNA






ANTA ESTERNA




ANTA INTERNA FERMO DX




ANTA INTERNA FERMO SX



REGOLAZIONE ANTA



POSIZIONE DI AGGANCIAMENTO ANTA
DOOR HOOKUP POSITION



ANTISGANCIAMENTO INSERITO
ANTI-UNHOOK INSERTED